アメニティデザイン企業施工業者様用



# 施工説明書

## スライドタラップ

37型ウッド

8尺用 CQ0327-1


9尺用 CQ0327-2


36型アルミ

8尺用 CQ0326-1

9尺用 CQ0326-2

### 1. 各部の名称と働き





大建工業株式会社

## 必ずお守りいただきたいこと

## 施工前の確認事項

天井裏の利用については建築基準法により規制がありますので、スライドタラップを使用する場合は、天井裏を居室としての使用はできません。

〈法規制〉建設省住指発第682号(平成12.6.1)

- ・小屋裏物置の部分の水平投影面積は直下の階の床面積の2分の1未満であること。
- ・小屋裏物置の天井の最高の高さは1.4m以下であること。
- ・物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式のものとしないこと

## <u>企</u>危険


天井高が使用可能範囲外で施工しないこと。

この製品の使用可能範囲(天井高)は、

8尺用 2,300~2,500mm

9尺用 2,500~2,700mmです。

使用可能範囲外で使うと踏みはずしの原因、一部箇 所に荷重が集中し、破損により落下して、ケガをす る危険があります。





## 警告

業務用や屋外に施工しないこと。

この製品は一般家庭の屋内用です。

業務用や屋外に使用すると、使用頻度オーバー、劣化、 サビ、変形し、破損により落下して、ケガをする危険 があります。





手すりの取り付け位置を変更する場合は、確実にボルトナットの締め付けを行うこと。

締め付けが弱いと手すりがグラツキ、落下の危険があります。

確実に締め付ける



階段・吹き抜け・ドア・火気の近くに施工しないこと。

・階段、吹き抜け、火気の近くに設置 すると踏みはずしなどで、落下した 場合のケガの危険度が増します。




・ドアの近くに設置すると、ドアがスライドタラップに当たりゆらすことにより踏みはずしや、落下によりケガをする危険があります。

## 注意

はしご角度・高さ調整は確実に行なってください。


調整されないまま放置・使 用されると一部に荷重が集 中し、変形・破損すること により落下し、ケガをする 危険があります。

床仕上げ等天井高が変わる 時も忘れずに調整を行って ください。




必ず水平な天井面に施工 してください。

水平でないと正常な作動が できなくなり、天井フタが 急に開く恐れがあります。 また、はしごの一部の箇所 に荷重が集中しはしごが変 形、破損することにより、 昇降時に落下してケガをす る危険があります。




小屋裏は必ず換気口等換気機 能を設けてください。

酸素欠乏になる危険があります。



外枠下面から小屋裏床面までの高さが220mm以上になる 場合は、外枠上面に右図のような階段状のステップを設け てください。

小屋裏床面が高いと角につまずき、落下しケガをする危険があり ます。



養生テープを直接製品に貼らないでください。

表面化粧がはがれたり、接着剤が残る可能性があります。

### 危険の定義とシンボルマーク

本施工説明書では【危険】【警告】【注意】を次のよう な定義で使用しています。

取扱いを誤った場合、使用者が 切迫して生じることが想定される場合 取扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷を負う危険が 想定される場合

取扱いを誤った場合、使用者が 傷害を負う危険が想定される場合および 物的損害のみの発生が想定される場合


## 2. 製品仕様

	37型ウッド	36型アルミ				
製品寸法	639×1250×315(収納時)					
外 枠	(本体)	合 板				
2F 11	(額縁)	樹脂製				
フ タ	合	板				
はしご	集成材	アルミ				
手すり	鋼製(焼	付塗装)				
製品重量	<8尺用> 32kg	26kg				
衣吅里里	<9尺用> 33kg	27kg				
天井高寸法	<8尺用>2300~2500					
人开向引法 	<9尺用>2500~2700					
段 数	<8尺用	> 11段				
权数	< 9 尺用	> 12段				

## 3. 梱包内容

名		称	数 量	内容
フ	タ・	枠	1	・外枠×1セット・フタ×1枚 ・フタ飾縁×1セット・丁番×2・錠×1 ・リンク×2・ストッパー×2 ・ブラケット×2・フック×4・バネ×2
は	l	ĩ	1	・はしご×1セット ・取付スライド金具×6 ・手すり×1
飾		縁	1セット	・長手用×2・短手用×2・コーナーカバー×4
開	閉	棒	1	
部	品	袋	1	・施工補助 L 金具× 4
				<ul><li>・ ″ 取付ビス×8 (M 4 ×14)</li></ul>
施	工説明	書	1	・施工業者様用
取	扱説明	書	1	・施主様用

## 4. 標準納まり図




### (単位:mm)

No	5. 部位			37型「	<b>ウッド</b>		36型アルミ			
	HP I	8 F	用	9 F	用	8 F	9 尺用			
1	外枠下面から床	2300^	~2500	2500	~2700	2300^	2300~2500   2500~			
2	小屋裏天井面が	6		600以上						
	外枠下面まで	(天井裏作業スペースの確保のため)								
3	丁番側の外枠外	·面				ا 20	IJ F			
	から壁面まで					20%	х-т			
4	丁番側の外枠外	面から	2300	1518	2500	1628	2300	1510	2500 1620	
	はしご先端まで		'	S	1	S	'	S	5 5	
			2500	1226	2700	1312	2500	1230	2700¦1320	
<b>⑤</b>	はしご先端から					800	以上			
	壁面まで	(降りるスペース確保のため)								
<b>6</b>	天井開口寸法 ==		641							
7	入开册口寸法	長さ	1252							
8	幅		639							
9	外枠寸法	長さ	1250							
10		125								
11)	はしご 踏面 幅			80 70				0		
12	はしご 踏板 厚	さ		2	0		29			
13	はしご 踏板 蹴.	上げ	21	10	2	13		212		
14)	はしご 幅		4(	)4		404				
15	はしご 踏板 幅		36	64		352				
16	はしご 角度	2300	60°	2500	60°	2300	60°	2500 60°		
		S	S	S	S	S	S	5   5		
		2500	68°	2700	68°	2500	68°	2700 68°		
17)	外枠ロック側外	1300以上								
	から壁面まで	<b>旬まで (開閉作業スペース確保のため)</b>								

5. 施工の準備

①施工用補助 L 金具 を取付けます。




②天井高(F.L~天井下地)を確認してください。 この製品はリンク位置2に設定してあります。

(※リンク位置と天井高の範囲は下表を参照ください。)

天井高がリンク位置2に該当しない場合は、リンクの位置を変更してはしごの角度調整

を行ってください。



ストッパーねじ

●はしごの角度調整方法



(1)ストッパーねじをスパナで ②ストッパーを上へ引っ張り上げ、ストッ パーねじをまわして仮どめしてください。 次に下記表を参考にしてリンクを1~

4に移動します。

<調整中>

<調整後>

施工用L金具 取付ビス

天井下地の厚みに寸法を合わせる

③ストッパーを下に降ろし、 ストッパーねじを締めます。

37型ウッド

ゆるめます。

天井高	8 尺高	2300-2361	2353-2415	2408-2471	2466-2500	
mm	9 尺高	2500-2551	2548-2610	2607-2670	2670-2700	
リング	クの位置		工場出荷時位置 2	3	1 2 3 4	

#### 36型アルミ


天井高	8 尺高	2300-2352	2346-2407	2400-2463	2458-2500	
mm	9 尺高	2500-2543	2540-2601	2599-2661	2661 - 2700	
リング	クの位置	1	工場出荷時位置	3	1 2 3 4 4	


⚠ 危険 リンクは左右同じ位置に確実にはめ込みストッパーを差し込んで、ストッパーねじを締め込んでください。

#### ④バネの調整

バネの強度はクロス等直貼り施工する場合に設定してあります。

石膏ボード等天井仕上材貼りで施工する場合はバネブラケットのバネ強度調整金具の 位置を調整してください。





- ↑ 注意 ①上記の調整位置はあくまでも目安です。
  - ②天井仕上材の重量等によって表記の調整位置と合わない場合があります。
  - ③天井フタの開き位置の目安は、ロックを解錠し、天井フタが開いて止まる位置が天井面から天井フタまでの高さが350mm~500mm程度です。
  - ④天井材の仕様とバネ調整位置は必ず確認してください。 天井材の重さとバネの強さが合っていないとフタが急に開いたり、強く閉まったり危険です。

/ **危険** 石膏ボード、その他の天井材は、t=12.5以下のものを使用してください。

#### バネの調整方法(バネ強さ調整金具を上げる場合)

### バネ調整位置 バネ強さ調整金具のドライ 差し込み穴 1から4に通す 1~2に変える場合 バー差し込み穴1からバネブ ドライバー ラケットのドライバー差し込 み穴4ヘドライバーを差し込 み図の(1)②のようにバネ強 さ調整金具を引っぱり上げ ながら移動させてください。 バネ調整位置 バネ強さ調整金具のドライ 差し込み穴 1から<mark>3</mark>に通す 2~3に変える場合 バー差し込み穴1からバネブ ラケットのドライバー差し込 み穴3ヘドライバーを差し込 み図の(1)②のようにバネ強 さ調整金具を引っぱり上げ ながら移動させてください。 バネ調整位置 差し込み穴 バネ強さ調整金具のドライ 2から4に诵す 3~4に変える場合 バー差し込み穴2からバネブ ラケットのドライバー差し込 み穴4ヘドライバーを差し込 み図の(1)②のようにバネ強 さ調整金具を引っぱり上げ ながら移動させてください。

- ↑ 注意 ①バネ強さ調整金具を下げる場合は上記と逆の手順で行ってください。
  - ②バネ強さ調整金具の上げ下げは、1段ずつ行ってください。
  - ③バネ強さ調整金具の切り込み溝がバネブラケットに確実に固定されていることを確認 してください。

### 6. 施工の手順

#### ↑ 警告 この作業は必ず二人以上で行ってください。


1252 左

左図寸法で開口部を設けます。

⚠ 危険 ハリ等の構造材から、十分な強度の 吊り木によって、天井補強根太を


設置してください。補強が弱いと落 下する等、たいへん危険です。

②スライドタラップを室内側より持ち 上げます。 ③補強根太に架かるように置きます。



注意 施工用L金具が取付けられていることを確認ください。 補強根太


④補強根太に  $\ell$  =60以上(現場手配)の木ネジで強固に固定してください。



☆ 警告 必ず長手 4 本以上、短手 2 本以上
固定してください。


☆警告 錠側の外枠は反っていると、錠の ラッチがかかりにくくなり危険です。 必ず確認してください。

☆警告 上下調整は、必ず行ってください。 脚が床面にきちんと設置していな い場合、はしごが動いて危険です。




取付スライド金具のフタ側 のボルト (6ケ所)をゆるめ、 はしごをスライドさせ調整し、 締めなおしてください。

#### 下図を参考にはしごがまっすぐになる様に調整して下さい。




### 7. 天井材の施工



②フタ及び周辺の天井材を施工します。 フタは合板ベタ芯です。天井材を貼る場合は、接着剤とクギ等を併用して固定して 下さい。

⚠ 危険 石膏ボード、その他の天井材は、t=12.5以下のものを使用して下さい。

#### ③小屋裏床面の施工



外枠下面から小屋裏床面までの高さが220mm以上になる場合は、外枠上面に左図のような階段状のステップを設けてください。

(踏板の強度は十分確保して下さい。)

### 8』点検他

- ①リンクやスライド金具等のボルト類にゆるみが無いことを確認してください。
- ②はしごがまっすぐになる様にストッパーやスライド金具が調整されていることを確認 してください。
- ③お施主様用の「取扱説明書」は必ずお施主様にお手渡しください。

#### ホルムアルデヒド発散区分

規制対象外(F☆☆☆☆)

構成部位	内装仕上げ部分				下地部分			
1 <del>115</del> 192 LIP LIE	ホルムアルデヒト	発散区分	認定番号	ホルムアルデヒー	<b>ド発散建築材料</b>	発散区分	認定番号	
蓋板	合板	JAS品	F☆☆☆☆	_	合板	JAS品	F☆☆☆☆	_

#### 規制対象外部位・告示対象外

外枠	規制対象外部位:規制対象外(F☆☆☆☆)同等品質材料を使用
はしご (37型ウッド)	規制対象外部位:規制対象外(F☆☆☆☆)同等品質材料を使用
はしご (36型アルミ)	告示対象外
樹脂モール	告示対象外
金具ほか	告示対象外

### ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号 北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号 北海道 南館 市 赤川1丁目16 - 14 北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号 北海道旭川市1条通10丁目右7号(タカクワグレースビル1F) 北海道営業部 札幌営業所 函館事務所 札幌特販営業所 〒460-0008 〒460-0008 〒444-0044 〒501-6002 〒003-0021 〒003-0021 011-856-2202 011-856-2202 〒041-0805 〒003-0021 0138-47-7191 011-856-2202 〒070-0031 北海道部川市(条通10丁目右7号 (タカクワグレースビルF) 北海道部 (市大通南16-12-1 (センターシティ5 1F) 宮城県 仙 合本 宮 1 丁目 3 4 - 8 盛 岡 市 本 宮 1 丁目 3 1 - 1 秋田県秋田市山王6-11-7 (レジデンスこまち1F) 盛 岡 市 本 宮 1 丁目 3 1 - 1 宮城県 仙 台 市 太 白 区 泉崎 1 丁目 3 4 - 8 山形県山形市松波1丁目15-31 (アビタシオンII 103号) 宮城県 仙 台 市 太 白 区 泉崎 1 丁目 3 4 番 6 青森県 県 青 森 市 第 二 問 屋 町 1 丁目 3 4 番 6 青森県県町市大学尻内町字等が120-2 (メゾン沖田102) 福島県郡山市安静町宝井宇河田4-1 (原三士米ビル科様9F) 0166-24-1377 〒460-0008 052-205-5811 T070-0031 T080-0010 T982-0031 T020-0866 T010-0951 T020-0866 T982-0031 T990-0056 T982-0031 0155-25-8421 ₹430-0939 053-458-5751 0155-25-8421 022-243-6621 019-636-1161 018-862-4441 019-636-1161 022-243-6621 〒430-0939 〒514-0004 〒920-0024 〒920-0024 〒939-8251 〒918-8231 〒920-0024 〒538-0035 053-458-5751 059-226-7073 076-262-3211 076-262-3211 076-429-7250 0776-26-8508 023-632-271 仙台特販営業所 〒982-0031 022-243-6621 06-6915-7002 青森営業所 [八戸事務所] 〒030-0113 〒039-1101 017-729-2201 0178-70-7318 〒538-0035 〒640-8323 06-6915-7041 ₹963-0111 024-946-721 ₹538-0035 06-6915-7041 〒963-0111 〒381-0022 〒950-0993 〒950-0993 〒381-0022 〒381-0022 024-946-7211 026-222-6311 025-285-5887 025-285-5887 026-222-6311 T538-0035 T650-0024 T670-0955 T600-8107 T901-2132 T734-0014 T720-0067 T754-0014 長松関東営業所 〒940-0086 〒390-0852 0258-33-5734 0263-40-0370 082-505-2525 〒321-0967 028-621-6431 〒754-0014 083-974-0303 T321-0967 T321-0967 T321-0967 T331-0814 T360-0037 T160-0023 T160-0023 〒754-0014 〒734-0014 〒702-8045 〒702-8045 〒760-0079 〒760-0079 〒780-0072 〒760-0079 028-621-6431 028-621-6431 048-669-0660 082-505-2525 048-569-0660 048-527-5601 027-364-9811 03-5386-5957 03-5386-5957 T760-0079
T790-0053
T770-0847
T812-0042
T812-0042
T802-0001
T854-0061
T870-0025
T812-0042
T862-0959 〒409-3866 〒226-0025 〒243-0018 055-275-7931 089-945-8569 横浜営業所厚木事務所 045-983-2332 046-222-1535 092-413-2345 多水 千 静楽業務所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所 T243-0018 T185-0003 T310-0836 T305-0005 T260-0045 T270-1166 T422-8063 042-571-3434 092-413-2345 042-5/1-3434 029-248-8511 029-849-2344 043-287-8491 04-7183-4070 054-288-3881 093-522-1224 首都圈住宅営業部 〒103-8425 〒160-0023 〒862-0959 〒890-0052 〒103-8425 03-3249-4802 〒880-0879 宮崎県宮崎市宮崎駅東3丁目6番地14 〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ21F) 0985-26-5908 06-6452-6231

2008. 8 現在

### 大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は **0000120-787-505** ※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ

受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)